

ClayStone – mode d'emploi



ETAPES D'INSTALLATION

Préparation des supports	2
• Préparation pour une pose sur CARRELAGE	3
Pose de la SOUS-COUCHE de Ragréage Perfectino <i>spécial Carrelage</i>	3
Pose du PrimerPro CARRELAGE	
• Préparation pour une pose sur autres murs et sols	4
Pose du PrimerPro/sous-couche d'accroche Perfectino.....	4
Application du produit	4
Préparation et pose de l'ENDUIT ClayStone (sur toute surface préparée)	5
Protections de Perfectino ClayStone	6
• Murs intérieurs	6
• Sols	7
Entretien	8

6 REGLES D'OR POUR BIEN REUSSIR L'APPLICATION DU PRODUIT

1. Veiller à une préparation adéquate du support
2. S'assurer du complet mélange du pigment avec la poudre blanche en transvasant le tout d'un récipient à un autre
3. Ne pas oublier de mélanger le liquide polymère avec la même quantité d'eau
4. Lorsque le liquide polymère dilué a été mélangé avec la poudre teintée
LAISSER REPOSER 20 MINUTES le produit obtenu avant un dernier mélange
5. Ne jamais dépasser une épaisseur totale de 1,5 à 2mm (en deux couches)
6. Bien suivre les étapes décrites dans le mode d'emploi

NB : Le ClayStone ne convient pas pour douche, sdb ou autres zones humides (Pour cette application, voir Creatina).



Préparation des supports

- Les supports doivent être solides, propres, stables et secs, exempts de traces d'huile, de graisse, de vieilles peintures ou de toute autre substance pouvant nuire à l'adhérence.
- Nettoyer soigneusement les vieilles surfaces à imperméabiliser afin de les débarrasser de moisissures, de parties mal adhérentes ou peu cohésives par un lavage et une abrasion mécanique.
- Les supports farineux à base de plâtre seront préalablement traités avec un primer fixatif. Attendre séchage.
- Les supports à base d'anhydrite ou de plâtre doivent être parfaitement secs (taux d'humidité résiduelle maximum : 0,5 %) poncés et seront traités avec le primer d'accroche/Primerpro.

Carrelage : Le support carrelage doit être sec, solide, capable de supporter des charges, exempt de graisse et de poussière. Les joints dégradés seront refermés.

Conseils pratiques

Effectuer un test sur une surface similaire ou peu visible afin de contrôler la couleur et le rendu de la finition. Lire ce mode d'emploi et suivre la chronologie de pose des différents produits. Respecter les délais de séchage.

DTU d'application : DTU 59.3 - NF P74-203 Octobre 2000

Classification:

- Gamme décorative
- Enduit
- Conforme à la norme: Famille 1 – Classe 1d2
- Conforme à la norme F D T 30-808 revêtement minéraux
- Extrait sec : en poids 80%

95% DE LA REUSSITE DU TRAVAIL DEPEND DE LA PREPARATION ADEQUATE DES SUPPORTS.

VEUILLEZ PRENDRE CONSEIL AFIN DE VERIFIER QUE LES MISES EN ŒUVRE DES SUPPORTS ONT ETE REALISEES SUIVANT LES REGLES DE L'ART ET EN CONFORMITE AVEC LES RECOMMANDATIONS D'USAGE.

Préparation pour une pose sur CARRELAGE

Pose de la SOUS-COUCHE de Ragrée Perfectino *spécial Carrelage*

Préparation du produit

Environ 5l d'eau pour 10 kg de poudre
(env. 1 vol. d'eau + 2 vol. de poudre)

- Verser la quantité d'eau dans un seau et y ajouter, en remuant vigoureusement, autant de poudre nécessaire pour obtenir un mortier épais et homogène.
- Laisser reposer 1 à 2 min et mélanger à nouveau. Votre ragréage est prêt à l'emploi.

Outils

Platoir ou spatule en inox

Nettoyage

Le ragréage Perfectino s'élimine à l'eau sur les outils et les surfaces traitées tant que le produit est encore frais.

Rendement

environ 1,2kg/m² en 2 couches

ATTENTION : Le matériau effectue sa prise dans le seau après +/-30min. **Ne préparer que la quantité qui pourra être mise en œuvre endéans les 30 min qui suit le mélange.**

Application du produit

- Appliquer une première couche de ragréage au platoir sur l'ensemble de la surface (maximum 2mm).
- Laissez sécher 30min, lisser la surface avec une éponge humide.
- Appliquer une seconde couche fine de ragréage sur la surface (max 1mm).
- Endéans les 30min, lisser la surface avec une éponge humide – ou - poncez légèrement la surface complètement sèche.

Pose du PrimerPro spécial CARRELAGE

Secouez énergiquement le flacon avant utilisation !

Application du produit

- Appliquez une couche au rouleau. Laissez sécher complètement (min. 2h en fonction de la température ambiante).

Outils

Rouleau

Rendement : environ 10m²

Nettoyage

Les outils se nettoient à l'eau chaude

Préparation pour une pose sur autres murs et sols

Pose de la SOUS-COUCHE d'accroche/PrimerPro de Perfectino

Application du produit

- Couvrir toute la surface au rouleau.
- Laissez sécher complètement.

Outils

Rouleau

Nettoyage

La sous couche accroche s'élimine à l'eau sur les outils et les surfaces traitées tant que le produit est encore frais.

Rendement

environ 12m²/l

www.ecobati.be

Pose de l'ENDUIT ClayStone (sur la surface préparée)

Préparation du produit

ClayStone est constitué d'une poudre à mélanger avec de l'eau et un liquide polymère.

- Diluer le liquide polymère JES 05 avec une quantité identique d'eau fraîche. Mélanger soigneusement.
- Bien mélanger à sec les pigments à la poudre dans un seau propre et sec. **Attention : veiller à ce que le mélange soit complet**
- Ajouter **au fur et à mesure** le liquide polymère dilué à la poudre en mélangeant jusqu'à obtention d'une **pâte épaisse** à l'aide d'un mélangeur électrique. Astuce pratique : mettre un fond de polymère dans le récipient avant d'ajouter la poudre.
- **Laisser reposer 20 min. et mélanger énergiquement pendant 2 min.** L'enduit est prêt à l'emploi.

Application du produit

- **Première couche:** appliquer l'enduit au plâtroir en le tirant, en couche de max. 1 mm et en rectifiant les coups de taloché importants. Laisser sécher jusqu'à ce que l'enduit ne marque plus le doigt.
- **Deuxième couche**:** allonger votre préparation restante d'un peu de liquide. Appliquer l'enduit en couche très fine et lisser immédiatement avec l'outil légèrement incliné. Pour une finition plus lisse, repasser une deuxième fois le plâtroir dans divers sens.
***pour une deuxième couche sur surface complètement sèche, vous pouvez humidifier votre support à l'aide d'un vaporisateur ou d'une éponge.*
- **Séchage :** Laisser sécher l'enduit complètement (entre 8 et 12h en fonction des conditions climatiques).

Outils

Plâtroir en inox (ou en PVC pour les tons clairs). Éponge.

Nettoyage

ClayStone s'élimine facilement l'eau sur les outils et les surfaces traitées tant que le produit est encore frais.

Rendement

La consommation de ClayStone est d'environ 1,2kg/m² en 2 couches (1-2mm d'épaisseur).

ATTENTION : ne pas appliquer ClayStone sur un sol chauffé ou à proximité d'un radiateur. Éteindre le chauffage avant le début du chantier et attendre le séchage **complet** avant de l'allumer à nouveau.

SOLS : Pour obtenir les meilleurs résultats en termes d'esthétique et de « profondeur » du rendu, ou pour plus de facilité d'application sans « reprises » sur les grandes surfaces, il est possible de compléter le ClayStone en 2 couches par une fine couche de Creatina.

Protections de Perfectino ClayStone

Murs intérieurs

La protection conseillée est NanoSealer de Perfectino

Appliquer NanoSealer de Perfectino (agiter le flacon avant utilisation)

Application de NanoSealer

- Étaler de manière régulière, à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge, en mouvement circulaire.
- La deuxième couche doit être appliquée env. 20 min. après la première. Éviter les flaques et la formation de gouttes (les étaler immédiatement). Essuyer les excédents de produit sur la surface avant le séchage.

Séchage : Laissez sécher durant environ 8 heures. Efficacité totale après 48h minimum. Pendant ce délai, ne pas charger la surface avec de l'eau ou de l'huile.

Laisser sécher 4h minimum

Outils

Chiffon ou éponge.

Nettoyage des outils à l'eau

Rendement

10-12m²/l en deux couches.

Stocker à l'abri du gel, au sec + fermé.

www.ecobati.be

Sols et plans de travail

La protection des sols et plans de travail se fait exclusivement avec le TRAE LYX.

Application

S'applique au rouleau laqueur ou brosse à poils courts.

- Bien secouer le durcisseur avant l'emploi.
- Ajouter le durcisseur à la base de vernis naturel. Bien mélanger immédiatement. Attendre env. 10 min et bien remuer une fois encore avant de commencer le travail. (Etant donné l'aspect laiteux du produit, des voiles blanchâtres apparaissent pendant la mise au rouleau, ils disparaissent entièrement pendant le séchage.)
- Répartir le Trae Lyx naturel régulièrement et ne pas laisser de flaques de produit.

Outils

Rouleau laqueur ou brosse à poils courts

Nettoyage des outils

Nettoyez-les avec beaucoup d'eau

Rendement

Pouvoir couvrant : 1 l = 10-12m² en 2 couches

- Le temps de traitement est de 2-3h à 20° C. La durée du séchage augmente à température basse ou si l'humidité atmosphérique est plus élevée.
- Toujours attendre le séchage complet avant de mettre la couche suivante
- Conditions d'application : 10° C minimum et 80% d'humidité atmosphérique relative au maximum.
- Veuillez également lire attentivement les instructions du fabricant sur l'étiquette apposée sur les récipients Trae Lyx

Entretien

Quelques soient les protections, il est conseillé d'entretenir le ClayStone avec du PerfectClean

Conseils de Sécurité

Travailler dans un environnement propre, dégagé et aéré.

Stocker hors de la portée des enfants.

Porter gants pour travailler et des lunettes de sécurité pour effectuer vos mélanges.

Lire la notice de sécurité. Contient de la chaux hydratée.

En cas d'ingestion, lire la notice et consulter votre médecin.

Centre antipoison Belgique +32-(0)70245.245 France : +33(0) 1 40 05 48 48

Nous garantissons la qualité de nos produits, nos recommandations d'utilisation se fondent sur des essais et expériences pratiques. Cependant, elles ne peuvent constituer que des remarques générales sans garantie sur les propriétés, étant donné que nous n'avons pas d'influence sur les conditions de chantier et l'exécution des travaux.

Plus d'information sur www.perfectino.com.

[Afficher la Fiche produit](#)

[Donner une évaluation sur ce produit](#)

Cette version du manuel d'utilisation annule toutes les précédentes.

www.ecobati.be

